

# HET OPZETTEN VAN EEN BEACHVLAG

Het opzetten van een beachflag (ook wel strandvlag genoemd) is een eenvoudig proces, maar het is belangrijk om de juiste stappen te volgen om ervoor te zorgen dat de vlag stabiel staat en goed zichtbaar is. Hieronder staat een stap-voor-stap handleiding voor het opzetten van een beachflag:

## BENODIGDHEDEN



**BEACHFLAG DOEK**



**VLAGGENSTOK (3 DELEN)**



**VOET OF GRONDPEN (AFHANKELIJK VAN ONDERGROND)**



**GRONDPLAAT MET ROTATOR**

## UITPAKKEN VAN DE MATERIALEN

Haal de beachflag, de vlaggenstok en de voet uit de verpakking.

Zorg ervoor dat je alle onderdelen hebt. De meeste beachflags bestaan uit een doek, een vlaggenstok en een voet of grondpen.

1

## MONTEREN VAN DE VLAGGENSTOK

De vlaggenstok bestaat uit drie delen die in elkaar geklikt kunnen worden.

Begin bij het onderste gedeelte en voeg de delen één voor één samen tot je een lange stok hebt.

2

## HET DOEK OM DE STOK BEVESTIGEN

Schuif het doek van de beachflag over de vlaggenstok.

Start met de bovenkant van de stok en werk je weg naar beneden.

Zorg ervoor dat de vlag goed en strak om de stok heen zit, zonder dat het doek kreukt.

Zorg dat je het einde van de stok voorzichtig in de band van de beachflag doet.

Knoop het touwtje vast aan het lipje dat aan de onderkant van de vlaggenstok zit, op deze manier staat de beachflag gespannen.

3

## BEVESTIGEN AAN DE VOET OF GRONDPEN

Plaats de voet op de gewenste plek.

Steek de onderkant van de vlaggenstok in de houder van de voet.

Sla of draai de grondpen stevig in de grond (gebruik eventueel een hamer als dat nodig is).

Plaats de vlaggenstok in de grondpen. Controleer of de vlag stevig staat.

4

## CONTROLEER DE STABILITEIT

Zorg ervoor dat de beachflag stevig staat en niet makkelijk omwaait.

Controleer of de stok goed vastzit en of het doek netjes gespannen is.

5

## GENIET VAN JE BEACHFLAG

Je beachflag is nu klaar voor gebruik! Zorg ervoor dat je hem regelmatig controleert, vooral bij harde wind, zodat hij veilig blijft staan.

## EXTRA TIPS

Bij harde wind: Zorg ervoor dat de grondpen diep genoeg in de grond zit, of gebruik een verzwaarde voet.

Bij langdurig gebruik: Controleer regelmatig of de stok en voet nog stabiel zijn.

Wanneer de beachflag niet in gebruik is, haal de onderdelen uit elkaar en bewaar ze op een droge plek om slijtage te voorkomen.