

WELKOM BIJ PEAKZ PADEL

Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor het juiste gebruik en onderhoud van promotionele producten zoals beachflags, parasols, zitzakken, strandstoelen en andere marketingmaterialen. Het correct hanteren van deze producten zorgt ervoor dat ze langer meegaan en altijd in goede staat blijven, terwijl ze een professionele uitstraling behouden. Naast een algemene handleiding die gaat over het gebruik van de materialen, hebben we ook individuele instructiehandleidingen voor het opzetten van producten. Deze zijn allemaal terug te vinden in het klantportaal van Peakz Padel.

1

ALGEMENE GEBRUIKS RICHTLIJNEN

Promotionele producten spelen een cruciale rol in het creëren van een uitnodigende en toffe sfeer binnen jouw Peakz padel club. Om ervoor te zorgen dat deze producten in optimale conditie blijven en de Peakz vibe goed gewaarborgd blijft, volg je de onderstaande richtlijnen.

OPZETTEN EN PLAATSEN

Beachflags en **parasols** moeten stevig worden bevestigd. Controleer altijd of de voet stevig staat, vooral op oneffen oppervlakken. Zorg er voor dat de voet goed staat en de beachflag of parasol goed geplaatst wordt.

Zitzakken, **strandstoelen** en andere zitmeubels dienen op een vlakke, schone ondergrond te worden geplaatst om scheuren of beschadigingen te voorkomen.

Zorg dat alle promotionele producten geplaatst worden op plekken waar ze goed zichtbaar zijn en geen doorgangen blokkeren.

Indien bij de baandoeken een tiewrap losraakt, zorg dan dat je dit herstelt met een nieuwe tiewrap. Het advies is om een tiewrap te gebruiken van 300 mm x 4,8 mm. Knip het deel dat overblijft altijd weg, zodat de uitstraling netjes blijft.

DAGELIJKS GEBRUIK

Controleer dagelijks of de promotionele producten schoon zijn en zich in goede staat bevinden. Vuil en beschadigingen verminderen niet alleen de levensduur, maar ook de uitstraling.

Verplaats zitzakken en strandstoelen niet door ze over de grond te slepen. Til ze op om schade te voorkomen.

Voorkom dat mensen op beachflags leunen of aan parasols hangen, omdat dit de producten kan verzwakken of beschadigen.

2

WEERSOMSTANDIGHEDEN

Weersomstandigheden spelen een belangrijke rol in het behoud van de kwaliteit van de producten. Onjuiste blootstelling aan regen of wind kan schade veroorzaken die voorkomen kan worden.

REGEN

Parasols die niet waterbestendig zijn dienen binnengehaald te worden bij regen. Deze producten zijn niet waterbestendig en kunnen verkleuren of beschadigd raken als ze nat blijven. Zet de parasol dan op een droge plek.

Zitzakken en **strandstoelen** van stoffen materialen moeten ook binnen worden gehaald om schimmel en slijtage door vocht te voorkomen. De producten kunnen wel buiten blijven staan, maar dit verminderd de levensduur.

Schaduwdoeken kunnen bij regen blijven hangen. In combinatie met wind is dit een ander verhaal, zie hieronder.

HARDE WIND

Bij windkracht 4 of hoger moeten alle **beachflags**, **parasols**, **banieren** en **schaduwdoeken** en eventueel andere lichte producten onmiddellijk worden binnengehaald om omwaaien of breuken of scheuren te voorkomen.

Let er altijd op dat parasols goed zijn vastgezet, maar haal ze liever binnen bij harde wind om risico's te vermijden. Laat ze in ieder geval niet open staan. Het liefste op een plek zetten waar geen wind is.

3

ONDERHOUD

Zorgvuldige opslag en onderhoud zijn essentieel voor de lange levensduur van promotionele producten.

REINIGEN EN VERVANGEN

Reinig stoffen producten zoals zitzakken en strandstoelen regelmatig met een vochtige doek om vuil te verwijderen. Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen die de kleur of het materiaal kunnen aantasten. Het advies is om dit met water af te nemen.

Voor producten zoals beachflags en parasols, inspecteer regelmatig de bevestigingen en het materiaal op slijtage. Vervang onderdelen wanneer nodig.

4

SAMENVATTING

Zet beachflags, parasols en andere producten altijd stevig vast.

Haal producten bij regen en harde wind binnen om schade te voorkomen.

Verplaats zitzakken en strandstoelen voorzichtig en til ze op in plaats van te slepen.

Sla producten droog op en reinig ze regelmatig om ze in goede staat te houden.

DANK VOOR JE MEDEWERKING

Het naleven van deze instructies zorgt ervoor dat de promotionele producten van Peakz Padel er altijd professioneel uitzien en een lange levensduur hebben. Houd je club netjes en zorg voor een toffe uitstraling. Bij vragen over het gebruik van deze producten kun je contact opnemen met je contactpersoon bij **Masters of the Brand**.